



Benennung	Montage ANSITZ ADL	Rev: B vom 05.07.2009
-----------	--------------------	-----------------------

Montageanleitung ADL 4m

Pos.2

Sie legen die Leiter flach auf den Boden und verbinden die Rundhölzer 8x3,50m von innen im oberen Loch mit den Schlossschrauben 10x180mm.

Pos.5

Heben Sie die Rundhölzer 8x3,50m so an, das Sie die Rundhölzer 7x0,80m von innen an der Leiter (2.Loch von oben) und den Rundhölzern 8x3,50m von innen mit den Schlossschrauben 10x160mm verschrauben können.

Stellen Sie das Gestell auf, spreizen die Rundhölzer 8x3,50m so weit das die Rundhölzer 7x0,80m parallel zur Leiter stehen.

Pos.6 und 7

Verschrauben Sie die Bodenbretter 0,65 m in den Leiterholm und 0,80m auf den Rundhölzern 0,80m mit den Spax5x70mm.

Pos.8

Verschrauben Sie die Rundhölzer 7x1,75m mit der Leiter → 4.Loch von oben, Rundholz 7x1,75m von außen ; Schraube 10x160mm von innen.

Pos.9

Verschrauben Sie die Rundhölzer 7x1m mit den Rundhölzern 7x1,75m von innen und an der Leiter 2.Loch von oben von außen -->Schlossschrauben 10x160mm

Pos.12

Verschrauben Sie die 3 Rückenbretter 1m mit den Rundhölzern 7x1,75m links und rechts bündig --> Spax 5x70mm.

Pos.10

Riegel 8x1,50m mit den Rundhölzern 7x1,75m verschrauben ,Gewehrauflage einlegen und in der gewünschten Höhe die Riegel 8x1,50m mit der Leiter verschrauben -->Tellerkopfschrauben 8x80mm.

Pos.4

Absturzsicherung in einer gewünschten Höhe verschrauben (Löcher müssen vor Ort gebohrt werden) -->Tellerkopfschrauben 8x80mm.

Pos.3

Riegel 8x2m mit Tellerkopfschrauben 8x80mm verschrauben, Querriegel ca.1,40m hoch , Diagonale anpassen je nach Gelände.

Pos.11

Sitzbrett einlegen und mit den Scharnieren verschrauben.