

Montageanleitung Unterbau 3m mit Montagehülsen

Verschrauben Sie die 4 Montagehülsen mit je 3 Schlüsselschrauben 8x80 und dem Boden (6mm vorbohren)



Stecken Sie die Rundhölzer 10x3m in die Hülsen. Bohren Sie das 10er Rundholz durch die Hülsen von beiden Seiten durch (**12er Bohrer**).

Verschrauben Sie die Rundhölzer mit den Hülsen und den 10x130mm Schlossschrauben.



Verschrauben Sie die Riegel 8x2m in ca. 40cm Höhe mit den Rundhölzern 10x3m. Dieses wiederholen Sie mit den anderen Seiten.



Verschrauben Sie die Riegel 8x2,50m über Kreuz an den Rundhölzern 10x3m
(Achtung:Diagonale messen)



Rundholz 7x1,25m verschrauben- dient als Auflage/Anlage für die Leiter.
Unterbau aufstellen und ausrichten, Kanzel montieren, Leiter anstellen - 12er Löcher bohren und die Leiter mit dem Rundholz und den 10x140mm Schlüsselschrauben verschrauben.

Riegel 8x1m mit der Leiter und den Rundhölzern 10x3m verschrauben.

