

Montageanleitung Kanzel Reh Blick Kanzel Sau Blick

1 Der Boden wird bei der Montage des Unterbaus vor dem Aufstellen montiert!

2 Verschrauben Sie die Vorderwand der Kanzel mit dem Boden Schrauben 5x90, an einer Seite der Vorderwand befestigen Sie den Riegel 8x1,20 m des Unterbaus mit dem Boden so das die Vorderwand stehen bleibt. **(Kanzel Reh Blick 3 gleiche Teile!)**

3 Verschrauben Sie eine Seitenwand mit der Vorderwand und diese mit dem Boden.

4 Riegel entfernen ,andere Seitenwand mit der Vorderwand verschrauben .

Boden noch nicht verschrauben!!

5 Setzen Sie das Türelement ein und verschrauben dieses mit den Seitenwänden(auch verschrauben) und dem Boden.

6 Bringen Sie die Dachkeile an den Elementen an wo Sie das Gefälle hin haben möchten und nageln Sie das mitgelieferte Brett an.

7 Legen Sie sich die 2 Dachteile auf den Boden und bespannen dies mit der Folie.

8 Klappen Sie diese zusammen und heben Sie diese durch die Tür nach oben und klappen es aus.

9 Alle Verschraubungen werden von innen nach außen verschraubt mit 5x90 Schrauben.

Die Mondblendenaufsteller verschrauben Sie von innen am Fensterrahmen , so das die Spitze nach unten zeigt, und diese gut aufstellen können.

ACHTUNG ! Bei Kanzel Sau Blick werden bei den kurzen Wänden 2 Latten 4x6x1,93 m und 2,03 m zusätzlich in der Mitte verschraubt so das Sie wieder einen Geraden Stoß bekommen !